

Descrizione

Scheda LED di espansione per la centrale antincendio **TELEDATAONE**. Installata sotto il display della centrale mostra, tramite l'accensione dei relativi LED, lo stato di allarme delle zone controllate.

— ZONE 1	— ZONE 2	— ZONE 3	— ZONE 4	— ZONE 5	— ZONE 6	— ZONE 7	— ZONE 8
— ZONE 9	— ZONE 10	— ZONE 11	— ZONE 12	— ZONE 13	— ZONE 14	— ZONE 15	— ZONE 16
— ZONE 17	— ZONE 18	— ZONE 19	— ZONE 20	— ZONE 21	— ZONE 22	— ZONE 23	— ZONE 24
— ZONE 25	— ZONE 26	— ZONE 27	— ZONE 28	— ZONE 29	— ZONE 30	— ZONE 31	— ZONE 32
— ZONE 33	— ZONE 34	— ZONE 35	— ZONE 36	— ZONE 37	— ZONE 38	— ZONE 39	— ZONE 40
— ZONE 41	— ZONE 42	— ZONE 43	— ZONE 44	— ZONE 45	— ZONE 46	— ZONE 47	— ZONE 48
— ZONE 49	— ZONE 50	— ZONE 51	— ZONE 52	— ZONE 53	— ZONE 54	— ZONE 55	— ZONE 56

Dati tecnici

Dimensioni	219 x 58 mm
Alimentazione	Da centrale
Numero LED (aree visualizzabili)	56
Colore led	Rosso
Installazione	Sulla centrale, con collegamento alla scheda master
Condizioni ambientali	Da +5° a +40°C (temperatura di esercizio) Da -40° a +70°C (temperatura di immagazzinamento)

